

1 Niederbordwagen, 2-achsig, ohne Bremse

1940/06 H0f

1940/07 H0n2

1940/09 H0e

Bauanleitung

Gemäß Skizze am Truck die U-Bleche entfernen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppelisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppelisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

Inhalt

Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung		Art.Nr.
1	1	Truck		21.392
2	2	Achsen	H0e	24.169
			H0n2	24.167
			H0f	24.166
3	1	Kuppelisen		21.058
4	2	Seitenwände		21.578
5	2	Stirnwände		21.578
6	1	Boden		21.580

